

OPPSTART SW-23

Følgende er levert:

- 1 stk. SW-23 rensesmaskin
- 1 stk. filter FL-4
- 3x20 liter Ozzyjuice

Løft den løse vaskeplaten i karet og plasser 4-lags filteret på den perforerte plastplaten.
HUSK AT DEN FARGEDE SIDEN SKAL NED. Legg vaskeplaten på plass igjen.

Fyll på med 3x20 liter Ozzyjuice i maskinen, hell den ut i karet.

Sett ledningen i stikkontakten og slå på maskinen.

Varmeelementet er aktivert, og har optimal vaskeeffekt når væsken når 40 grader (styres av termostat).

Pumpen aktiveres ved å trykke på kontakten ved panelet. Det er automatisk avslåing av pumpen etter ca. 10 min.

Sjekk filteret under vaskeplaten, dersom det blir fullt med smuss og tettes til, kan et filterlag tas bort. Det er 4 lag i filteret. Den nederste fargede matten er frysetørrede bakterier som kontinuerlig tilføres etter bruk.

Husk å skifte filteret 1 gang i måneden

Når den røde lampen lyser på panelet helles 20 liter Ozzyjuice på maskinen.
Har du spørsmål, se brukermanualen eller kontakt oss på 51 44 35 00.

God fornøyelse.

Vennlig hilsen
Alf I Larsen AS

