

# PERMA AKTIVERINGSSKRUE GRÅ 12MND.

Produktnummer: 121857

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

## Hvordan skruen fungerer

Man skrur inn en plastaktiveringsskrue i toppen av smørpatronen. Skruen inneholder en tokomponents metallbrikke såkalt gass-aktiveringsbrikke. Ved å skru denne skruen inn i patronen så presses aktiveringsbrikken ned i en beholder inneholdende en elektrolytt-sitronsyre. Her startes så en kjemisk reaksjon som bygger opp et gasstrykk på opptil 4 bar. Gasstrykket setter et stempel i bevegelse som igjen kontinuerlig presser fett inn i smørestedet. Ved slutten av brukstiden blir det fargete stampelet synlig i den nedre gjennomsiktige del av patronen. Patronen inneholder 120 cm<sup>3</sup> med fett eller olje.

Brukstidens lengde bestemmes av aktiveringsskruens farge. Denne skruen er lett synlig:

- Gul = 1 måned
- Grønn = 3 måneder
- Rød = 6 måneder
- Grå = 12 måneder

Dette gjelder ved temperatur 20°C.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.01 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.01 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	AKTIVERINGSSKRUE
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	FUTURA
Bredde ytre ring	0.0 mm

<b>Bredde indre ring</b>	0.0 mm
<b>Type 2</b>	0.0
<b>Type 5</b>	0.0
<b>Bordiameter</b>	0.0 mm
<b>Diameter</b>	0.0 mm
<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	0
<b>Bruksområde</b>	0+40C
<b>Lengde</b>	0.0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121857>