

PERMA AKTIVERINGSSKRUE GRÅ 12MND.

Produktnummer: 121857

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Hvordan skruen fungerer

Man skrur inn en plastaktiveringsskrue i toppen av smørpatronen. Skruen inneholder en tokomponents metallbrikke såkalt gass-aktiveringsbrikke. Ved å skruе denne skruen inn i patronen så presses aktiveringsbrikken ned i en beholder inneholdende en elektrolytt-sitronsyre. Her startes så en kjemisk reaksjon som bygger opp et gasstrykk på opptil 4 bar. Gasstrykket setter et stempel i bevegelse som igjen kontinuerlig presser fett inn i smørestedet. Ved slutten av brukstiden blir det fargete stempelet synlig i den nedre gjennomsiktige del av patronen. Patronen inneholder 120 cm³ med fett eller olje.

Brukstidens lengde bestemmes av aktiveringsskruens farge. Denne skruen er lett synlig:

- Gul = 1 måned
- Grønn = 3 måneder
- Rød = 6 måneder
- Grå = 12 måneder

Dette gjelder ved temperatur 20°C.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|------------------|
| Vekt | 0.01 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.01 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | AKTIVERINGSSKRUE |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Serie | FUTURA |
| Bredde ytre ring | 0 mm |

| | |
|--------------------------|-------|
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 0 mm |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Bruksområde | 0+40C |
| Lengde | 0 mm |

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121857>